DLMS homematicIP-Funkinterface in CCU2 einbinden



Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller.

homematicIP-Funkinterface an CCU2 anmelden

 Vorbereitung: DLMS und homematic Funkinter 	face aus (Spannungszufuhr getrennt)
 2. CCU2 Startseite Öffnen => "Geräte anlernen" wählen 	
◆ FRITZBox 7490 X ■ HomeMatic WebUI X + ← → O O Nicht sicher 192.168.1.51/pages/index.htm?sid=@NQoc1fhGNT@&client=3 HomeMatic Admin Startseite Startseite Startseite Startseite Startseite Startseite Reventenvechanden V	
 3. => "HmIP Gerät anlernen" wählen 4. => Spannungszufuhr von DLMS und => nach erfolgreicher Kopplung zeig Tipp: Wenn das Anlernen nicht funktionier durchgeführt werden (siehe Bedienungsanle 	l Funkinterface herstellen gt der "Posteingang (1)" (lila Box) t muss eventuell ein Werksreset des Moduls eitung des Moduls)
Homematic Gerät direkt anlernen Um ein Homematic Gerät an die CCU anzulernen, klicken Sie auf den Button "HM Gerät anlernen". Der Anlernmodus der CCU ist dann für 60 Sekunden aktiv. Aktivieren Sie innerhalb dieser Zeit den Anlernmodus des Homematic Gerätes, das angelernt werden soll. Anlernmodus nicht aktiv	Homematic Gerät mit Seriennummer anlernen Um ein Homematic Gerät über die Seriennummer anzulernen, geben Sie die Seriennummer des Gerätes ein und klicken Sie auf "HM Gerät anlernen". Achtung! Diese Funktion steht nicht für alle Homematic Geräte zur Verfügung. Seriennummer HM Gerät anlernen
Homematic IP Gerät mit Internetzugang anlernen Homematic IP Gerät können auch über die CCU angelernt werden. Klicken Sie auf Utton "HmIP Gerät anlernen". Der Anlernmodus tu Uist dann für 60 Sekunden aktiv. Aktivieren Sie inn Uist dann für den Anlernmodus des Homematic IP G angelernt werden soll. Anlernmodus nicht aktiv HmIP Gerät anlernen	Homematic IP Gerät ohne Internetzugang anlernen Homematic IP Geräte können auch ohne aktiven Internetzugang an die CCU angelernt werden. Geben Sie den KEY und die SGTIN ein und klicken Sie auf "HmIP Gerät anlernen (lokal)". KEY SGTIN Anlernmodus nicht aktiv (lokal)
Zurück Posteingang (1)	

Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller. 2020.1 © tne-systeme UG (haftungsbeschränkt) Änderungen Änderungen und Irrtum vorbehalten. Seite 2

homematicIP-Funkinterface an CCU2 anmelden

5. => ,,Pc	osteingang" wählen	
Geräte anlerne	en Ir	
Homematic	Homematic Gerät direkt anlernen Um ein Homematic Gerät an die CCU anzulernen, klicken Sie auf den Button "HM Gerät anlernen". Der Anlernmodus der CCU ist dann für 60 Sekunden aktiv. Aktivieren Sie innerhalb dieser Zeit den Anlernmodus des Homematic Gerätes, das angelernt werden soll. Anlernmodus nicht aktiv	Homematic Gerät mit Seriennummer anlernen k Um ein Homematic Gerät über die Seriennummer anzulernen, geben Sie die Seriennummer des Gerätes ein und klicken Sie auf "HM Gerät anlernen". Achtung! Diese Funktion steht nicht für alle Homematic Geräte zur Verfügung. HM Gerät anlernen Seriennummer HM Gerät anlernen
Homematic IP	Homematic IP Gerät mit Internetzugang anlernen Homematic IP Geräte können auch über die CCU angelernt werden. Klicken Sie auf den Button "HmIP Gerät anlernen". Der Anlernmodus der CCU ist dann für 60 Sekunden aktiv. Aktivieren Sie innerhalb dieser Zeit den Anlernmodus des Homematic IP Gerätes, das angelernt werden soll. Anlernmodus nicht aktiv HmIP Gerät anlernen	Homematic IP Gerät ohne Internetzugang anlernen Homematic IP Geräte können auch ohne aktiven Internetzugang an die CCU angelernt werden. Geben Sie den KEY und die SGTIN ein und klicken Sie auf "HmIP Gerät anlernen (lokal)". KEY SGTIN Anlernmodus nicht aktiv HmIP Gerät
Zurück	Posteinga (1)	
6. => An	lernen mit "Fertig" abschließen	- a ×
← → ○ ○ Nicht HomeMatic Admin homematic Startse Startseite Status und Bedien	sicher 192.168.1.51/pages/index.htm?isid=@O8bglWmKAj@&client=3 ite > Einstellungen >Gerate - Posteingang ung Programme und Verknüpfungen Einstellungen	☆ 2 10 2
+ HmIP-MC	Bild Bezelchnung Seriennummer Interface/ Übertragung modus D II Homemall: IP Modujabite: Sender - 5-fach. 0014570 9AED72F HmIP-RF Gesichert	Name Cewerk Raum Funktionstext Aktion Furtig Hm2-HO D-RCB 00 14570042 D72F Test OK Löschen Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common
Zurück Baumetr	Ktur	

homematicIP-Funkinterface in CCU2 konfigurieren

7. => CCU2 Startseite öffnen und "Einstellungen - Geräte" wählen Das angelernte HmIP-Modul wird angezeigt 8. Anmeldeadresse notieren, hier "00145709AED72F" (lila Box) 9. "+" wählen um Konfiguration der Kanäle vorzunehmen – o × He × + → C ▲ Nicht sicher | 192.168.1.51/pages/index.htm?sid=@BLcxlgMZuE@&client=3 x 🗵 🛪 🕕 Home**Matic** Admin home**matic** ^{I Startseite > Einstellungen > Geräte} igen (0) ite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen en Hilfe Filt 6 -RCV-50 BidCoS-RF elle Fernbedien HM-RCV-50 BidCoS-RF BidCos-RF Einsteller atic IP Modulp ender - 8-fach Zurück Filter Baums zurücksetzen öff 10. => in der Zeile für Schaltkanal "5" den Button "Einstellen" wählen - 0 × вн × + → C ▲ Nicht sicher | 192.168.1.51/pages/index.htm?sid=@BLcxlgMZuE@&client=3 ☆ 🗵 🗯 🚺 🗄 ic Admin natic[®] Startseite > Einstellur Matic ngen > Geräte Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen Geräte anlernen Hilfe Ein Ì ematic IP Modulpla Sender - 8-fach -RC8 00145709AED72 HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F HmIP-RF Gesichert -RC8 00145709 HmIP-MOD-RC8 ematic IP Modulplat Sender - 8-fach 00145709AED72F:1 Gesichert Sende Taster/Schalter Tür-/Fensterkontakt Progr Einst Î. ematic IP Modulpl Sender - 8-fach P-MOD-RC8 00145709AED72F:2 Direkte Program Einstelle Direkt ematic IP Modulplat Sender - 8-fach HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:3 Sende Gesichert Taster/Schalter Tür-/Fensterkontakt D-RC8 00145709AEE ematic IP Modulplat Sender - 8-fach HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:4 Sende Gesichert Taster/Schalter Tür-/Fensterkontak ematic IP Modulplat Sender - 8-fach HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:5 Gesichert Sende Direkte Taster/Schalter Tür-/Fensterkontakt ematic IP Modulpla Sender - 8-fach 00145709AED72F:6 HmIP-MOD-RC8 Sende Gesicher Direkte Taster/Schalter ür-/Fensterkontakt D-RC8 00145709AED72 Einstellen Î. HmIP-MOD-RC8 ematic IP Modulpla Sender - 8-fach 00145709AED72F:7 Gesichert Sende Direkte Programm D-RC8 00145709/ Einstelle ematic IP Modulpl Sender - 8-fach 00145709AED72F:8 Gesichert HmIP-MOD-RC8 Sender Direkt Taster/Schalter Tür-/Fensterkontakt Zurück Filter Bar zurücksetzen

Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller.

homematicIP-Funkinterface in CCU2 konfigurieren



Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller. 2020.1 © tne-systeme UG (haftungsbeschränkt) Änderungen und Irrtum vorbehalten. Seite 5

Test der Signale

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	status und Deul	lenung - Gerat	wannen
◆ FRIZZBOR 7490 0 ♦ FRIZZBOR 7490 0 ♦ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Nicht s HomeMatic ● Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Biame Geröfte	B HomeMatic WebUI x +	sid=@NQoc1fhGNT@&client=3 sen den v	Uhreit: Datum: Sonneradgang:	16:54 03:05:2020 06:78	- O X C 1/2 1/2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Diagramme Favoriten Programme Systemvariable Systemprotokoll			Aktuelle Firmynge CCU-Undateu Anmelden:	2415 Firmmare 25327 is Kein Kennwort ge	t verfugbar setzt
15 = 300	las HmIP-Mo	dul klicken			
$=> \det S$	Status der Sig	naleingänge	wird angezeigt	(lila Box)	
16. => zur A	Aktualisierun	g der Signale	DLMS neu sta	arten	
(Spa	nnungezufuh				
FRITZIBox 7490 >	HomeMatic WebUI x +	r kurz unterbi	rechen und wie	der herstellen)	- 0 ×
 ♦ FRITZIBOX 7490 ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥	C HomeMatic WebUI x + icher 192.168.1.51/pages/index.htm? Status und Bedienung > Geräte	sid=@NQoc1fhGNT@&client=3	rechen und wie	eder herstellen)	- ぴ × 〇 ☆ 庄 倍 ⑧ … eldungen (0) Abmeiden
 ◆ FRIZIBOX 7490 ◆ → ○ ○ Nicht s HomeMatic homematic Startseite Startseite Startseite 	HomeMatic WebUI x + icher 192.168.1.51/pages/index.htm: Status und Bederung > Gerate Programme und Verknüpfungen Einstellum Name Raum Filter Filter	sid=@NQoc1fhGNT@&client=3 gen Gewerk Letzte Anderung Filter	rechen und wie	eder herstellen)	- ♂ × c.dungen (0) Abmeiden weeldungen (1) Geräte anternen Https://www.eddungen (1)
 ◆ FRIZIBOX 7490 > ○ Nicht s HomeMatic Marine Startseite Startseite Startseite Startseite 	HomeMatic WebUI x + 192.168.1.51/pages/index.htm 192.168.1.51/pages/index.htm 192.168.1.51/pages/index.htm 10127690-RC8 10127900-RC8 10127900-RC8 10127900-RC8 10127900-RC78 111 Tasterkanal	sid=@NQoc1fhGNT@&client=3	cechen und wie		ー の × へ ☆ 声 色 ④ … eldungen (1) Geräte anlernen Hilfe
 Interference Inte	HomeMatic Webli x + 192.168.1.51/pages/index.htm 192.	sid=@NQoc1fhGNT@&client=3	rechen und wie	eder herstellen)	- ぴ × Q ☆ 庄 ি ② … eldungen (0) Abmeiden heldungen (1) Geräte anlernen Hilfe
 ◆ FRIZIBOX 7490 ◆ → ○ ○ Nichts HomeMatic Anno Startseite Startseite > Startseite Startseite > (Startseite Construction >	HomeMatic WebUI x +	sid=@NQoc1fhGNT@&client=3 gen	cechen und wie	eder herstellen)	- ♂ × ② ☆ ☆ ি ② … eldungen (1) Geräte anlernen Hille
 ◆ FRIZIBOX 7490 ◆ → ○ ○ Nichts HomeMatic Admin Startseite Startseite Startseite Startseite THM-RCY-50 B Contact of the startseite HHUB-MCP-60 B Dottactrophene Contact of the startseite 	HomeMatic Web/I × + 192.168.1.51/pages/index.htm 192.	Kurz unterbi sid=@NQoctfhGNT@&client=3	cechen und wie	eder herstellen)	- 0 × Q ☆ 注 優 ② … eldungen (1) Geräte anlernen Hilfe
 ◆ FRIZIBOX 7490 ◆ → ○ ○ Nichts HomeMatic Admin Startseite Startseite Startseite Startseite Startseite THI-RCV-50 B Description THI-RCV-50 B Description THI-RCV-50 B Description THI-RCV-50 B THI-RCV-50 B	HomeMatic Web/I x + HomeMatic Web/I x + HomeMatic Web/I x + 192.168.1.51/pages/index.htm 192.168.1.51/pages/index.htm	Sid=@NQoctfhGNT@&client=3	rechen und wie Correl al het her keine Funktion nal het hier keine Funktion nal het hier keine Funktion	eder herstellen)	- 0 X C r r r t t t t t t t t t t t t t t t t
 FRIZIBON 7490 FRIZIBON 7490 Image: Constraint of the second s	HomeMatic Webil x 1 192.168.1.51/pages/index.htm 192.168.1.51/pages/index.htm 192.168.1.51/pages/index.htm 192.168.1.51/pages/index.htm 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101	Kurz unterbi sid=@NQoctfhGNT@&cdient=3 am <u>Gewerk Anderung Fiter inter inte</u>	rechen und wie Corter al het her keine Funktion mit het her keine Funktion	eder herstellen)	- C × C × 1 C
 Introduction Advisor Advisor Startseite Startseite Startseite Startseite Startseite Thi-RCV-SD B Interpretation <l< th=""><th>HomeMatic Webil x + + 1 192.168.1.51/pages/index.htm 1 192.168.1.51/pages</th><th>Kurz unterbi sid=@NQoctfhGNT@&client=3</th><th>rechen und wie Control and hat her keine funktion and her keine f</th><th>eder herstellen)</th><th>- O X Q \dot{x} \dot{x} \dot{w} \dot{w} \dot{w} eldungen (0) Abmelden Hulfe Geräte anternen Hulfe</th></l<>	HomeMatic Webil x + + 1 192.168.1.51/pages/index.htm 1 192.168.1.51/pages	Kurz unterbi sid=@NQoctfhGNT@&client=3	rechen und wie Control and hat her keine funktion and her keine f	eder herstellen)	- O X Q \dot{x} \dot{x} \dot{w} \dot{w} \dot{w} eldungen (0) Abmelden Hulfe Geräte anternen Hulfe
 FRIZZBON 7490 FRIZZBON 7490 FRIZZBON 7490 O Nichts HomeMatic Status Status<	HomeMake Webil x 1 92.168.1.51/pages/index.htm 1 92.168.1.51	Kurz unterba	rechen und wie Coster at het her keine Funkton at her	eder herstellen)	e dungen (0) eldungen (1) Geräte anlernen Hulfe

Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller. 2020.1 © tne-systeme UG (haftungsbeschränkt) Änderungen Änderungen und Irrtum vorbehalten. Seite 6

Test der Signale

Beispiel Pe Kanal 5 Kanel 6 Kanal 7 Kanal 8 => entspricht h	egels BC BC BC BC	stand ,,3 $D D 0 \Leftrightarrow$ $D C 0 \Leftrightarrow$ $D B 1 \Leftrightarrow$ $D A 1 \Leftrightarrow$ zimal 0011	" offen geschlosser geschlosser => Dezim	n n al "3"	
HomeMatic homematic	Admin Startseite > Sta Bedienung Pr	tus und Bedienung > Geräte ogramme und Verknüpfunge	Einstellungen		Atermindungen (0) Ahmelden Servicemeldungen (0) Geräte ankernen Hitle
HM-RCV-50 Bi	3	Name Filter HmIP-NOD-RC8 00145-7004ED 735-1	Raum Gewerk Filter Filter	Letzte Änderung	Control
HmIP-MOD-RCS 00145709AED		Tasterkanal HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:2			Der Kanal hat hier keine Funktion
726	2	Tasterkanal HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:3			Der Kanaf hat hier keine Funktion
		Tasterkanal HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:4			Der Kanal hat hier keine funktion
		HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:5 Tasterkanal		03.09.50	
		HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:6 Tasterkanal		03.09.55	Offen Verschlossen
		HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:7 Tasterkanal		03.09.2020 17:02:06	
		HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:8 Tasterkanal		03.09.2020 17:02:08	UTUR Verklare
Zurück zur	Filter rücksetzen				
Beispiel Pe	egel	stand "8 ⇔ ו ממי	"	n	
Kanel 6	BC	$D C 0 \Leftrightarrow$	offen	11	
Kanal 7	BC	DB0⇔	offen		
=> entspricht h	exade	DA 0 🖓 zimal 1000) => Dezim	al "8"	
HomeMatic homematic	Admin Startseite > Sta Bedienung Pr	tus und Bedienung > Geräte ogramme und Verknüpfunge	Einstellungen		Alarmmeldungen (0) Abmelden Servicemeldungen (0) Geräte anternen Itälie
		Name Filter	Raum Gewerk Filter Filter	Letzte Änderung	Control
dCos-RF	3	HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:1 Tasterkanal			Der Kanal hat hier keine Funktion
HmIP-M00-RC8 00145709AED 72#	÷	HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:2 Tasterkanal			Der Kanal hat hier keine Funktion
		00145709AED72F:3 Tasterkanal HmIP-MOD-RC8			Der Kanal hat hier keine Funktion
		HmIP-MOD-RC8		03.09.2020	Der Kanal hat hier keine Funktion
		Tasterkanal		03.0976020	
		00145709AED72F:6 Tasterkanal			Offer Verschlasses
		HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:7 Tasterkanal			
		HmIP-MOD-RC8 00145709AED72F:8 Tasterkanal			Uriton Verschlosen
Zurück zur	Filter rücksetzen				

17. CCU	J2 Startseite ö	ffnen					
=> ,,I	Einstellungen	- Syste	mvariable" wä	ihlen			
\leftrightarrow FRITZIBox $\leftarrow \rightarrow \circlearrowright$	HomeMatic WebUI HomeMatic WebUI Nicht sicher 192.168.1.51/pages/inc	× + lex.htm?sid=@NQoc	1fhGNT@&client=3			୍	> ¢ @ ® …
HomeMatic / homematic	Admin Startseite Jedienung Programme und Verknüpfungen F	instellungen				Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0)	Abmelden Geräte anlernen Hilfe
	Keine Fav G R	eräte - Posteingang eräte äume		Uhrzeit: Datum: Sonnenaufgang:		17:09 03.09.2020 06:28 10:42	
	0 0 0 0	ewerke iagramme ruppen eräte-Firmware - Übersi	icht	Aktuelle Firmwarev CCU-Update: Anmelden:	version:	2.41.5 Firmware 2.53.27 ist verfügbar Kein Kennwort gesetzt	
	B	enutzerverwaltung ystemvariable avoriten stemsteuerung					
		4					
18. => ,,!	Neu" wählen						
\leftrightarrow fritzibox \leftarrow \rightarrow \circlearrowright (X HomeMatic WebUI D Nicht sicher 192.168.1.51/pages/ind	× + lex.htm?sid=@NQoc	1fhGNT@&client=3			୍	☆ ⊈ @ @ …
HomeMatic A homematic S Startseite Status und B	Admin Startseite > Einstellungen > Systemvariable edienung Programme und Verknüpfungen E	instellungen				Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0)	Abmelden Geräte anlernen Hilfe
Name Filter	Beschreibung	Variablentyp Filter	Werte	Maßeinheit Filter	Kanal- zuordnung Filter	Aktion	Verknüpfung
Alarmzone 1	Alarmmeldung Alarmzone 1	Alarm	wahr = ausgelöst falsch = nicht ausgelöst			Löschen Sichtbar	Programme
Anwesenheit	Anwesenheit	Logikwert	wahr = anwesend falsch = nicht anwesend			Easther Sichtbar	Programme
Zurück	Filter Neu						

Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller.2020.1 © tne-systeme UG (haftungsbeschränkt)Änderungen und Irrtum vorbehalten.

	nin irtseite > Einstellungen > Systemvariable					Alarmmeldungen (0 Servicemeldungen (1) Abmelder
site Status und Be	lienung Programme und Verknüpfungen Beschreibung	Einstellungen Variablentyp	Warte	Maßeinheit	Kanal- zuordnung	Aktion	Geräte anlernen Verknüpfung
Filter Alarmzone 1	Alarmmeldung Alarmzone 1	Filter Alarm	wahr = ausgelöst falsch = nicht ausgelöst	Filter	Filter	Löschen 🛛 sichtbar Bearbeiten 🗆 protokolliert	Programme
nwesenheit	Anwesenheit	Logikwert	wahr = anwesend falsch = nicht anwesend			Bearbeiten	Programme
		Name Systemvariable	Beschreibung Variablentyp	Werte M Wertebezeichnung:	aßeinheit Kar zuord	mal- nung ● chne ○ mit analauswahi	
		Abbrechen OK					
		Abbrechen OK					

19.=> Folgende Variablen anlegen

Name	Beschreibung	Variablentyp	Werte	Maßeinheit	Kanal- zuordnung
Zisterne_Aus	Zistoma Status	Locilmont	Wahr=1		ahna
(sieheAnmerkung)	Zisterne_Status	Logikwen	Falsch=0		onne
Zistema Eshler	Zistama Status	Lecilmont	Wahr=1		- 1
Zisterne_Fenier	Zisterne_Status	Logikwert	Falsch=0		onne
Zistama IssinDagal	Zistoma Status	Locilmont	Wahr=1		ahna
Zisterne_kennreger	Zisterne_Status	Logikweit	Falsch=0		onne
Zisterne Usherlauf	Zistorno Status	Logikuart	Wahr=1		ohno
Zisterne_Geberlauf	Zisterne_Status	Logikweit	Falsch=0		onne
Zisterne Dagel Prozent	Zistorno Status	Zahl	Minimal=0	0/	ohno
Zisterner egel_Prozent	Zisterne_Status	Zalli	Maximal=100	70	onne

Anmerkung:

Die Variable "Zisterne_Aus" wird auf "1" gesetzt, wenn das Funkinterface keine Signale des DLMS erhält, d.h. das DLMS Systemgerät ausgeschaltet und das Funkinterface eingeschaltet ist. Da in den meisten Anwendungen das Funkinterface mit an die Spannungsversorgung des DLMS angeschlossen ist, kann die Variable im Fall von Spannungsverlust nicht gesetzt werden. Eine Verwendung für Steuerungsaufgaben ist mit Kenntnis dieses Sachverhalts zu prüfen.

Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller. 2020.1 © tne-systeme UG (haftungsbeschränkt) Änderungen und Irrtum vorbehalten. Seite 9

Ergebnis	5						
HomeMatic WebUI	× +						- a ×
	cher 192.168.1.51/pages/index.htm?sid=@BLcxlg	gMZuE@&client=3				Alarmmeldungen (0	1) Abmelden
homematic Status und Bee	dienung Programme und Verknüpfungen B	instellungen				Servicemeldungen (0) Geräte anlernen Hilfe
Name	Beschreibung	Variablentyp	Werte	Maßeinheit	Kanal- zuordnung	Aktion	Verknöpfung
Alarmzone 1	Alarmmeldung Alarmzone 1	Alarm	wahr = ausgelöst falsch = nicht ausgelöst			Löschen Sichtbar	Programme
Anwesenheit	Anwesenheit	Logikwert	wahr = anwesend falsch = nicht anwesend			Bearbeiten protokolliert	Programme
Zisterne_Aus	Zisteme Status	Logikwert	wahr = 1 falsch = 0			Löschen Zsichtbar	Programme
Zisterne_Fehler	Zisterne Status	Logikwert	wahr = 1 falsch = 0			Löschen Zsichtbar	Programme
Zisterne_keinPegel	Zisterne Status	Logikwert	wahr = 1 falsch = 0			Löschen Zsichtbar	Programme
Zisterne_Ueberlauf	Zisterne Status	Logikwert	wahr = 1 falsch = 0			Löschen Zsichtbar	Programme
ZisternePegel_Prozent	Zisterne Status	Zahl	Minimalwert: 0 Maximalwert: 100	%		Löschen Zsichtbar	Programme
Zurück Fi zurüc	ilter Neu Iksetzen Neu						
20. => C	CCU2 Startse	ite Öffn	en			_	
=> ,,I 7	Programme u	nd Verk	nüpfungen –]	Program	nme un	nd	
✤ FRITZIBox	× HomeMatic WebUI	× +	, wannen				- 0 ×
← → O HomeMatic	Nicht sicher 192.168.1.51/pages/	index.htm?sid=@NQoo	:1fhGNT@&client=3			Q Alarmmeldungen (0	☆ ☆ 健 🔮 …
Startseite Status und B	edienung Programme und Verknüpfungen Direkte Verknüpfungen	Einstellungen				Servicemeldungen (() Geräte anlernen Hilfe
	Programme & Zentralenverknüpf	ung ^{h vorhanden V}		Uhrzeit: Datum: Sonnenaufgang: Sonnenuntergang Aktuelle Firmware CCLI-Iudate:	: version:	17:21 03.09.2020 06:28 19:42 2.41.5 Firmware 2.53.27 ist verfiinbar	
				Anmelden:		Kein Kennwort gesetzt	

21. => "Neu" w	ählen				
♦ FRITZIBox ¥ I Ho	meMatic WebUI × +				- 0 ×
Home Matic Admin home matic Startseite > Programme u	92.168.1.51/pages/index.htm?sid=i und Verknüpfungen > Programme	@NQoc1thGN1@&client=3		Alarma Service	eldungen (0) Abmelden
Startseite Status und Bedienung Programm	Eund Verknuptungen Einstellungen Beschreibung Filter		Bedingung	Aktivität	Aktion
Zurück Neu Fil	lter Systeminterne Programme einblenden	e Skript testen			
22.=> auf das P	lus neben F	Redingung: We	nn "klicke	n	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Jeanngunge			
HomeMasc WebUI x + ← → C ▲ Nicht sicher 192.168.1.51/pages/n HomoMatic Admin	index.htm?sid=@BLcxlgMZuE@&client=3			•	- o × * 🖬 * 🕄 :
homomatic P Startseite > Programme und		retellung			Alarmmeldungen (0) Abmelden
Startseite Status und Bedienung Programme un	Verknüpfungen > Programme > Programme nd Verknüpfungen Einstellungen			•	Alarnmeldungen (0) Abmelden Servicemeldungen (0) Geräte anlernen Hilfe
Startseite Status und Bedienung Programme un Name Neues Programm Badingunger Henn	Verknüpfungen > Programme > Programme ad Verknüpfungen Einstellungen Beschreibung	Bedingung (Wern)	Aktivita	at (Dann, Sonst)	Alarmmeldungen (0) Abmelden iervicemeldungen (0) Geräte anlernen Hilfe Aktion Systemintern
Startseite Status und Bedienung Programme um Name Neues Programm Bedingung-Wenn	Verknüpfungen > Programme > Programme d Verknüpfungen Einstellungen Beschreibung den Verzögerungen für diese Aktivitätes	Bedingung (Wens) Beenden (z.B. Retriggern).	Astivia	A (Darn., Sont)	Alarmmeldungen (0) Abmelden Geräte anlernen Hille Aktion Systemintern
Startseite Status und Bedienung Programme un Nume Neues Programm Bedingung avenn Vor dem Ausführen alle laufen Aktivität:	Verknüpfungen > Programme > Programme vd Verknüpfungen Einstellungen Beschreibung den Verzögerungen für diese Aktivitäter alle laufenden Verzögerungen für diese	Bedingung (Wern) n beenden (z.B. Retriggern). Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).	Aktivita	tt (Dann., Senst)	Alarmmeldungen (0) Abmelden Servicemeldungen (0) Geräte anlernen Hilfe Aktion Systemintern
Startseite Status und Bedienung Programme un Nume Neues Programm Bedingung-Wenn Aktivität Sinne Vor dem Ausführen alle laufen Aktivität Sinne Vor dem Ausführen alle laufen	Verknüpfungen > Programme > Programme ad Verknüpfungen Einstellungen Beschreibung den Verzögerungen für diese Aktivitikter alle laufenden Verzögerungen für diese	Bedingung (Wens) n beenden (z.B. Retriggern). Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).	Astiva	A (Dane., Sout)	Alarmeddungen (0) Abmedden Geräte anlernen Hille Aktion Systemintern
Startseite Status und Bedienung Programme un Nume Neues Programm Bedingung Wenn Vor dem Ausführen alle laufen Aktivität:	Verknüpfungen > Programme > Programme vd Verknüpfungen Einstellungen Beschreibung den Verzögerungen für diese Aktivitäter alle laufenden Verzögerungen für diese	Bedingung (Wenn) n beenden (z.B. Retriggern). Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).	Aktivita	it (Dann., Senst)	Alarmedungen (0) Abmedden Geräte anlernen Hille Aktion systemintern
Startseite Status und Bedienung Programme un Nume Neues Programm Bedingung-Wenn Aktivität Son Vor dem Ausführen alle laufen	Verknüpfungen > Programme > Programme ad Verknüpfungen Einstellungen Beschreibung den Verzögerungen für diese Aktivitäten alle laufenden Verzögerungen für diese	Bedingung (Wens) n beenden (z.B. Retriggern). Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).	Astiva	R (Dann., Sond)	Alarmedungen (0) Abmedden Geräte anlernen Hille Aktion Systemintern
Startseite Status und Bedienung Programme un Nume Neues Programm Bedingung Wem Vor dem Ausführen alle laufen Aktivität: Gen	Verknüpfungen > Programme > Programme kd Verknüpfungen Beschreibung den Verzögerungen für diese Aktivitäter alle taufenden Verzögerungen für diese	Beenden (z.B. Retriggern). Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).	Attrica	it (Dann., Sonst)	Alarmedungen (0) Abmedden Geräte anlernen Hille Aktion systemintern





	Destatigen			
↔ FRITZIBox × HomeN	Matic WebUI × +			- 0 ×
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright A Nicht sicher 192.	168.1.51/pages/index.htm?sid=@NQoc1fhGNT	ſ@&client=3		
HomeMatic Admin homematic Startseite > Programme und Startseite Status und Bedienung Programme und	Verknüpfungen > Programme > Programmerstellung nd Verknüpfungen Einstellungen			larmmeldungen (0) Abmelden srvicemeldungen (0) Geräte anlernen Hilfe
Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn)	Aktivität (Dann, Sonst)	Aktion
Zisterne Füllstand	BCD Auswertung			systemintern
Bedingung: Wenn Zeitsteuerung V Periodisch Ganztägig beginne	nd am 02.09.2020 🛛 zu Zeitpunkten auslösen 🌱 🍛			
ODER V	dan Vaszőassungan für diaca Aktivitétan baandan (* 8	Potringorn)		
Skript Viden Austurien and auten	tapoints.Get("HmIP-RF.0001457 sofort V	, kernggern).		
Aktivität: Sonst Vor dem Ausführen v	alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten be	enden (z.B. Retriggern).		
Abbrechen OK Einstellun Program	ngen als neues nm speichern Skript testen			
📰 🔎 Zur Suche Text hier eingeben	o 🛱 🔒 🖻 😼	SmartHome 💽 HomeMatic WebUI	🚰 screenshots_Homel 🔀 AW: DLMS Infos ho 🦛 Sni	pping Tool 个区型的 03.09.2020 配
31. => CCU2 Stat =>Status uno	rtseite öffnen d Bedienung – S	Systemyariable ⁴	" wählen	
31.=> CCU2 Star => ,,Status und	rtseite öffnen d Bedienung – S	Systemvariable ⁴	" wählen mit den Variablen	angezeigt und
31.=> CCU2 Stat => ,,Status und Der Pegel und	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung	Systemvariable ⁴ en werden nun	" wählen mit den Variablen	angezeigt und
31.=> CCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu	Systemvariable' en werden nun 1ng zur Verfügt	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und
31.=> CCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei ♥ Howekker Weit x + € → © ▲ Nicht sicher 1922168.151/jager/mit	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu	Systemvariable' en werden nun ıng zur Verfügi	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und
31.=> CCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu	Systemvariable' en werden nun ıng zur Verfügi	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und → □ × × → ∞ × → ∞ × • • • • • • • • • • • • • • • • • •
31.=> CCU2 Star => ,,Status une Der Pegel und stehen zur wei ♥ HomeMatk Weis × + ← → ⊂ ▲ Nicht sicher 192168.151/pages/inde HorneMatic © Annin hornermatic © Annin Startseite 5 Status und Bedienung Programme und W	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu «Mehler- Official@acker=3 os Systemvatate erkalgdungen Einstellungen	Systemvariable' en werden nun ung zur Verfügi	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0) Ceräte anlernen filfe
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei € e c ▲ Nete siche 192168.151/page/det Hornematic® Statste > Status und Bedienen Extretet Etatus und Bedienen Programmet und W	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu «htm?id-@EcolgM2ut@Ackert-3 g> Systemvatable erknipfunger Einstellungen	Systemvariable' en werden nun ing zur Verfügi	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
31.=> CCU2 Stat => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu «Amid-@RedyMäd@Acher=3 a> Systemvarlable erknäpfungen Einstellungen	Systemvariable ⁴ en werden nun ung zur Verfügt	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0) Ceräte anlernen Hilfe
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu ktm?id=@BLogMZiE@Aclast=3 g> Systemvalable erknüpfunger Einstellungen Beschreibung	Systemvariable' en werden nun ung zur Verfügt	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	Alarmmeddungen (0) Servicemeddungen (0) Ceräte anlernen Hilfe
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei C Ander kuller + + C → C Ander sicher 192.168.151/page/det HorneMatic Normematic © Statuste > Status und Bedienen Statustet Status und Bedienen Filter Alarmzone 1 Anvesenheit Zitterne Aus	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu xxhm?ud=@ElcolgMZuE@Aclent=3 g > Systemverkble erknüpfungen Einstellungen Beschreibung Aarmmeldung Alarmzone 1 Anwesenheit Zisterne Status	Systemvariable' en werden nun ing zur Verfügt	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
31.=> CCCU2 Stat =>,,Status und Der Pegel und stehen zur wer	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu x.tm?id=@8.cdgMZdE@8.clast=3 s Systemvatiade erknäpfungen Einstellungen Aarmmeldung Alamzone 1 Ansesenheit Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ing zur Verfügt ktere ol.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und · C × · C × · C × · C × · Alarmmeldungen (0) · Abmelden · Servicemeldungen (0) · Geräte anlernen tilfe
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu «Amhist-@BlodgAZdE@dclast=3 s Systemvaldde erknigdung Einstellungen Aarmeeldung Alarmzone 1 Anwesenheit Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ing zur Verfügt 01.06.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei → c → c Andriker 192.168.151/page/nde HomeMatic Starset > Stats und Bedeur Nomematic B Starset > Stats und Bedeur Starsette Status und Bedeur Nome Starsette Status und Bedeur Starsette Status und Bedeur	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu ketm?sid=@BLotgMZLE@Aclient=3 g > Systemvatable erknüpfunger Einstellungen Alartmieldung Alarnzone 1 Anwesenheit Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ung zur Verfügt 03.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und -
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei C hondric keiter × + C → C Antersider 192.168.151/page/det HorneMatic Statste > Status und Bedienen Statsteite Status und Bedienen Filter Alarmzone 1 Anwesenheit Zisterne_Aus Zisterne_Aus Zisterne_Behler Zisterne_Leblerfauf Zisterne_Deblerfauf Zisterne_Prozent	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu «Atm?id-@EcolgM2ut@Aclent-3 2 - Systemvalkbe erkultpfungen Reschreibung Aarmeldung Alamzone 1 Ansesenheit Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ing zur Verfügs 03.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wer → Nicht über → Nicht über → → → Nicht sicher → Status und Bedienut → → → → Nicht sicher → Status und Bedienut → → → → → Nicht sicher → Status und Bedienut → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu «Amisen Verwendu steren Verwendu iteren Verwend	Systemvariable en werden nun ing zur Verfügt 01.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	Alarmmeldungen (0) Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0) Geräte anternen tritte
31.=> CCCU2 Star => ,,Status une Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu «Armitie GRudgMZuE Gaulart - 3 g - Systemvarlable erknüpfungen Einstellungen Aarmeidung Alarmzone 1 Anwesenheit Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ang zur Verfügt 0.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei r homeMatic homematic® Statsite > Statu und Bedenur Startseite Statu und Bedenur Romematic® Statsite > Statu und Bedenur Romematic® Statu und Bedenur Ro	rtseite öffnen d Bedienung – S I Statusmeldung iteren Verwendu keten?id=OBLodgMZuE@Aclient=3 g > Systemvafable erknäpfunger Einstellungen darmmeldung Alarmzone 1 Annesenheit Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ung zur Verfügv 03.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
31.=> CCCU2 Star => ,,Status une Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S l Statusmeldung iteren Verwendu x.tm?si- @R.cdgMZuE@Aclent=3 s Systemvalable erknäpfungen Einstellungen Aarmmeldung Alamzone 1 Anresenheit Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ing zur Verfügs 01.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0) Geräte andernen ptilfe
31.=> CCCU2 Star =>,,Status und Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S I Statusmeldung iteren Verwendu (kateren Verwendu (katere Status) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution) (constitution)	Systemvariable en werden nun ang zur Verfügt 01.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	Angezeigt und
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei reichen zur wei statset siche > status und Bedenur reichen zur wei reichen	rtseite öffnen d Bedienung – S I Statusmeldung iteren Verwendu «Artmisie Ottowards exhtipfunger Einstellungen Geschreibung Aartmieldung Alamzone 1 Anwesenheit Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ung zur Verfügr 0.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und
31.=> CCCU2 Star => ,,Status une Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S I Statusmeldung iteren Verwendu krim?isi-@BLodgMZuE@Rolant-3 g > SystemvaldMe erknäpfungen Einstellungen deschreibung deschreibung daarmeeldung Alarmzone 1 Anwesenheit Zisterne Status Zisterne Status Zisterne Status	Systemvariable en werden nun ing zur Verfügs 03.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	angezeigt und
31.=> CCCU2 Star => ,,Status und Der Pegel und stehen zur wei	rtseite öffnen d Bedienung – S I Statusmeldung iteren Verwendu atter Verwendu (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (Systemvariable en werden nun ing zur Verfügt 01.09.2020 16:18:09 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00 04.09.2020 14:12:00	" wählen mit den Variablen ung (lila Box)	Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0) Ceräte andernen (10) Teräte andernen (10) Te

Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller. 2020.1 © tne-systeme UG (haftungsbeschränkt) Änderungen und Irrtum vorbehalten. Seite 14