### **DLMS KNX-Interface einbinden**

Anleitung zur Einbindung des DLMS KNX-Interfaces in ein KNX-System und Bildung des Füllpegelsignals.



# Voraussetzungen

#### Anschluss des KNX-Interfaces an

- DLMS Wandgerät PROFI mit Digitalschnittstelle
- DLMS Hutschienengerät PROFI mit Digitalschnittstelle
- DLMS Wandgerät kompakt mit Digitalschnittstelle

#### **Konfiguration des DLMS**

- DLMS Wand- und Hutschienengerät PROFI:
  - BCD-Digitalausgang auf "nicht invertiert" stellen
  - PullUp Jumper gesteckt lassen
- DLMS Wandgerät kompakt:
  - BCD-Digitalausgang auf "invertiert" stellen
  - PullUp Jumper entfernen
  - Schwarzes Kabel des KNX-Interfaces nicht anschließen (isolieren)

### Darstellungsmöglichkeiten

- "Pegelstand" zur Anzeige des Füllstands im Behälter von 0%-100% in 10%-Schritten
- Signalisierung der Betriebszustände "Fehler", "kein Pegel", "Überlauf" und "Aus"

tne-systeme UG (haftungsbeschränkt) Wehrleshalde 38 73434 Aalen Germany	tne
Tel: +49 (0) 7361-9806027 mail: <u>info@tne-systeme.de</u>	technology novelties engineering
www.zisternensteuerung.de	

Alle Markenzeichen sind Eigentum der betreffenden Hersteller.

# KNX-Interface in KNX-System einbinden

1.	1. KNX-Interface anmelden:								
	=> Programmbibliothek des KNX-Interfaces in ETS importieren:								
	Das KNX-Interface ist hardwareseitig zur Verwendung mit dem DLMS								
	angepasst. Die Software ist nicht modifiziert, es kann die originale								
	Programmbibliothek des Herstellers ABB, Typ US/U4.2 genutzt werden.								
2.	2. Parameter des KNX-Interfaces in ETS konfigurieren								
	=> BeiAllgemein" sind in der Regel keine Anpassungen erforderlich								
_				Suche					
ŕG	Serät: 1.1.206 US/U4.2 Universal-Schnit	tstelle,4fach,UP							
	Allgemein Kanal A	Sendeverzögerung [2255s]	2						
	Kanal B Kanal C	nach Busspannungswiederkehr	< HINWEIS						
	Kanal D	Initialisierungszeit (2s) enthalten							
		Anzahl Telegramme begrenzen	nein 🔹						
		Obiekt "Telear. Ventilspüluna" versenden	nein 🔹						
		Dieser Parameter ist bei Steuerung	< HINWEIS						
		eines Elektronischen Relais relevant							
-		1							
K	Kommunikationsobjekte / Parameter	/ Inbetriebnahme /	1	1					

### KNX-Interface in KNX-System einbinden

- **3.** Parameter des KNX-Interfaces in ETS konfigurieren
  - => Die Kanäle A bis D sind anzupassen:
    - Funktion jedes Kanals zu "Schaltsensor" wählen
    - zyklisches Senden bei Bedarf einschalten (lila Rahmen)
    - weitere Einstellungen siehe unten übernehmen

Allgemein	Euristian das Kanals	Schaltzensor					
Kanal A	Funktion des Kanais	Schaltsensor					
Kanal B	Unterscheidung zwischen kurzer und	nein					
Kanal C	langer Betätigung						
Kanal D	Zyklisches Senden des Objekts "Schalten"	immer					
	Reaktion bei Schließen des Kontakts (steigende Flanke)	EIN					
	Reaktion bei Öffnen des Kontakts (fallende Flanke)	AUS 1min					
	Telegramm wird wiederholt alle ("Sendezykluszeit"): Basis						
	Faktor [1255]	10					
	Objektwert senden nach Busspannungswiederkehr	ja					
	Entprellzeit / Mindestbetätigungsdauer	50ms Entprellzeit					
- ·	1 1 001						
Programmieri	ing durchführen						
=> Applikationsprogramm programmieren							

# Pegelsignal bilden allgemein

Das DLMS stellt den Pegelstand und Störungsmeldungen in Form von 4 Digitalausgängen als 4 Bit-codiertes BCD-Signal dar. Die Digitalausgänge A bis D geben dabei jeweils ein Bit aus. D ist das höchstwertige Bit ( $2^3$ =8), A das niederwertigste Bit ( $2^0$ =1).

Ausgabe	<b>BCD</b> normal				BCD invertiert				
	Funktion 1 & 3				Funktion 2 & 4				
	D	С	В	Α	D	С	В	Α	
	2 <sup>3</sup>	$2^{2}$	$2^{1}$	$2^{0}$	2 <sup>3</sup>	$2^{2}$	2 <sup>1</sup>	$2^{0}$	
Pegel 0	0	0	0	0	1	1	1	1	
Pegel 1	0	0	0	1	1	1	1	0	
Pegel 2	0	0	1	0	1	1	0	1	
Pegel 3	0	0	1	1	1	1	0	0	
Pegel 4	0	1	0	0	1	0	1	1	
Pegel 5	0	1	0	1	1	0	1	0	
Pegel 6	0	1	1	0	1	0	0	1	
Pegel 7	0	1	1	1	1	0	0	0	
Pegel 8	1	0	0	0	0	1	1	1	
Pegel 9	1	0	0	1	0	1	1	0	
Pegel 10	1	0	1	0	0	1	0	1	
Pegel 11= Ü	1	0	1	1	0	1	0	0	
nicht genutzt	1	1	0	0	0	0	1	1	
kein Pegel	1	1	0	1	0	0	1	0	
Error	 1	1	1	0	0	0	0	1	
Gerät aus	 1	1	1	1	1	1	1	1	

Ausgabetabelle

#### **Beispiele:**

- Bitmuster der Ausgänge DCBA 0110 = "6" entspricht dem Pegelstand "60%"
- Bitmuster der Ausgänge DCBA 1110 entspricht "Error"

Der Pegelstand und die Störungsmeldungen können mit einem Bit-zu-Byte-Wandler in einer Visualisierungs- oder Steuerungssoftware gebildet und weiterverarbeitet werden. Die Umwandlung ist auch mit einem Logikmodul (z.B. ABB LM/S1.1) möglich. Abhängig vom verwendeten System kann der gemessene Pegel an Tablets, Smartphones oder Einbaudisplays angezeigt oder für weitere Steuer- und Regelaufgaben weiterverwendet werden.

## Pegelsignal bilden allgemein

#### Nutzung eines Bit-zu-Byte Wandlers

 Das Pegelsignal liegt nach dem Bit-zu-Byte-Wandler in der dezimalen Form 0-10 vor, was 0-100% Füllpegel entspricht. Um den Pegel in der Form 0-100% anzuzeigen ist nach dem Bit/Byte-Wandler ein Multiplikationsbaustein mit dem Faktor 10 eingefügt.



### Muliplikation und Summenbildung

 Berechnung des Pegels aus der Multiplikation der Einzelbits mit ihren dezimalen Werten und anschließende Summation. Um den Pegel in der Form 0-100% anzuzeigen ist ein Multiplikationsbaustein mit dem Faktor 10 eingefügt. (Pegelstand=(8xD+4xC+2xB+1xA) x10).



# Pegelsignal bilden (Beispiele)

#### GIRA

- Nutzung eines Bit/Byte Wandlers:

Das Pegelsignal liegt nach dem Bit-zu-Byte-Wandler in der dezimalen Form 0-10 vor, was 0-100% Füllpegel entspricht. Soll der Pegel in der Form 0-100% angezeigt werden so ist nach dem Bit/Byte-Wandler ein Multiplikationsbaustein mit dem Faktor 10 einzufügen (orangener Pfeil)



#### XHOME

 Berechnung des Pegels aus der Multiplikation der Einzelbits mit Ihrem dezimalen Wert und anschließende Summation und Multiplikation mit dem Faktor 10. Hier realisiert mit logischen Bausteinen. (Pegelstand=(8xD+4xC+2xB+1xA) x10)

